

## Sie haben Fragen zu den Rauchwarnmeldern in Ihrer Wohnung?

Rufen Sie unsere Rauchwarnmelder-Hotline an: **+49 201 50744497**

### Weitere Informationen zum Rauchwarnmelder:

Besuchen Sie unsere Webseite [ista.de/rauchwarnmelder-fragen](http://ista.de/rauchwarnmelder-fragen)

Ihre Liegenschaftsnummer\*: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\*Diese Information finden Sie auf der Rückseite der Broschüre, die bei der Montage übergeben wurde.

83007/VII-24



Für Bewohner  
und Eigentümer

## Wichtige Informationen zum Rauchwarnmelder.

fumonic® 3 radio net

ista SE

Luxemburger Straße 1 | 45131 Essen



Wir unterstützen die Initiative:



rauchmelder-lebensretter.de



**ista**  
Switch to Smart

# Alles für Ihre Sicherheit.

Zu Ihrem persönlichen Schutz wurden Rauchwarnmelder in Ihrer Wohnung installiert. Damit kommt der Eigentümer/Ihr Vermieter seiner gesetzlichen Ausstattungspflicht nach und trägt gleichzeitig aktiv zu Ihrer Sicherheit bei.

## Zuverlässiger Schutz:

Der Rauchwarnmelder warnt bei Rauchentwicklung. Das ist besonders nachts lebenswichtig. Denn während des Schlafs ist unser Geruchssinn eingeschränkt, sodass ein Brand oft nicht bemerkt wird.



Wichtige Informationen,  
bitte aufbewahren.

## Der Rauchwarnmelder im Überblick.

1

### Rote LED-Anzeige

zeigt die Funktionsfähigkeit des Rauchwarnmelders an. Sie befindet sich an der Seite des Geräts und stellt daher keine störende Lichtquelle dar.

2

### Großer Funktionstaster

Über den Funktionstaster in der Mitte können Sie den Rauchwarnmelder bei einem Täuschungsalarm für 10 Minuten stumm schalten. Zudem ermöglicht er einen einfachen Funktionstest.

3

### Weißer LED-Anzeige

verbessert die Orientierung in der Wohnung im Alarmfall.

4

### Eingebaute Plombe

wird bei unerlaubter Demontage des Rauchwarnmelders zerstört. Eine unerlaubte Demontage zieht eine kostenpflichtige Überprüfung des Geräts und des Montageorts durch unseren ista Servicepartner nach sich. In diesem Rahmen wird das Gerät zudem neu verplombt. Bitte besprechen Sie jede geplante Demontage (z. B. bei Renovierungsarbeiten) mit Ihrem Vermieter/Hausverwalter.



# Der korrekte Umgang mit Ihrem Rauchwarnmelder.

Mit dieser Broschüre erhalten Sie wichtige Hinweise für den ordnungsgemäßen Betrieb der Rauchwarnmelder. Bitte beachten Sie Folgendes:

## Lassen Sie den Rauchwarnmelder an der Decke und vermeiden Sie Hindernisse.

Decken Sie die Raucheintrittsöffnungen nicht ab und überkleben oder verschmutzen Sie diese nicht. Zudem dürfen sich in einem Abstand von 50 cm rund um den Rauchwarnmelder keine Gegenstände befinden, die den Raucheintritt behindern. Eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit kann zu einem kostenpflichtigen Einsatz eines ista Servicepartners führen.

## Testen Sie den Rauchwarnmelder, wenn Sie längere Zeit nicht vor Ort waren.

In Ihrer Abwesenheit könnte der Rauchwarnmelder zum Beispiel eine Batterieschwäche signalisiert haben. Die Funktionsfähigkeit wäre anschließend nur noch für 30 Tage gewährleistet. Für den Test drücken Sie kurz auf den Taster, bis Sie einen Signalton hören. Details hierzu finden Sie auf Seite 7.

## ⚠️ Warnung!

### Gefahr der Nichtalarmierung durch den Rauchwarnmelder im Falle eines Brandes

- Störungen – zum Beispiel durch das Abdecken oder Überkleben der Raucheintrittsöffnungen – können dazu führen, dass der Rauchwarnmelder im Ernstfall keinen Alarm auslöst und eine lebensgefährliche Situation entsteht.
- Bei jedem Tastendruck wird die Stummschaltung für 10 Minuten aktiviert. In diesem Zeitraum kann der Rauchwarnmelder im Falle eines tatsächlichen Brandes die anwesenden Personen nicht warnen.

## ⚠️ Warnung!

### Explosionsgefahr. Verbrennungen und Brände möglich

- Der Rauchwarnmelder darf keinem Wasser ausgesetzt werden. Versuchen Sie nicht, die Batterie zu entfernen, wieder aufzuladen oder zu verbrennen, da sie dabei explodieren kann.

# Regelmäßige Prüfung der Funktionsfähigkeit.

**Damit Rauchwarnmelder im Ernstfall zuverlässig Alarm auslösen, müssen sie jederzeit voll funktionsfähig sein. Deshalb prüfen wir regelmäßig folgende Funktionalitäten:**

## Prüfpunkte:

- Energieversorgung
- Rauchsensoren
- Warnsignal
- Raucheintrittsöffnungen
- Betriebsdauer
- Demontage
- Beschädigungen
- Hindernisse im Umfeld (Prüfung vor Ort)

## Das Inspektionsverfahren ist abhängig von der Vereinbarung mit dem Eigentümer/Ihrem Vermieter:

- Bei beauftragtem Inspektionsverfahren A prüft ein ista Servicepartner die Rauchwarnmelder jährlich vor Ort.
- Beim Verfahren B werden die Geräte im Rahmen einer jährlichen Ferninspektion mit monatlicher Störungserkennung per Funk ausgelesen und überprüft – grundsätzlich ohne Betreten der Wohnung. Zusätzlich überprüft ein Servicepartner Ihre Rauchwarnmelder alle 36 Monate vor Ort.

## \*Unsere Service-Hotline – rund um die Uhr: +49 201 50744497

Sollten Sie durch die Signale des Rauchwarnmelders eine Störung feststellen und diese nicht selbstständig beheben können, informieren Sie bitte unsere Service-Hotline oder Ihre Hausverwaltung/Ihren Vermieter. Teilen Sie bitte die Art des Signals mit, damit der Mangel schnellstmöglich identifiziert werden kann. Halten Sie bei Ihrem Anruf bitte Ihre Liegenschaftsnummer und die Seriennummer des betroffenen Geräts bereit. Die Liegenschaftsnummer finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre, die Seriennummer befindet sich an der Seite des Geräts. Bitte beachten Sie, dass alle Störungen protokolliert werden und diese nach der jährlichen Inspektion an Ihre Hausverwaltung/Ihren Vermieter geschickt werden. Bitte zögern Sie nicht, Störungen zu melden. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit.

# So reagieren Sie richtig auf die Signale.

	Sichtbares Signal: rote LED-Anzeige	Sichtbares Signal: weiße LED-Anzeige	Signalton zur Warnung	Bedeutung und erforderliche Handlung
<b>Normalbetrieb</b>				
<b>o.k.</b>	1 x Blinken alle 48 Sekunden	Aus	Aus	Alles ist in Ordnung. Ihr Rauchwarnmelder funktioniert einwandfrei.
<b>Funktionstest durch Sie</b>				
<b>o.k.</b>	Aus	Aus	Einmalige Alarmsequenz (3 Signalöne mit voller Lautstärke)	Probealarm bei einem von Ihnen durchgeführten Funktionstest. Ihr Rauchwarnmelder funktioniert einwandfrei. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 7. Warnung: Der Signalton ist sehr laut, wie bei einem echten Alarm.
<b>Rauchalarm oder Täuschungsalarm</b>				
	3 x Blinken je Alarmsequenz	Leuchtet	Anhaltende Alarmsequenzen (pro Alarmsequenz 3 Signalöne mit voller Lautstärke)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Rauchwarnmelder erkennt Rauch oder Dampf und löst Alarm aus.</li> <li>• <b>Echter Alarm aufgrund von Rauchentwicklung:</b> Verlassen Sie und Ihre Mitbewohner unverzüglich die Wohnung und bringen Sie sich in Sicherheit.</li> <li>• <b>Täuschungsalarm/falscher Alarm, zum Beispiel aufgrund von Wasser- oder Kochdampf:</b> Vergewissern Sie sich zunächst, ob es sich tatsächlich um einen falschen Alarm handelt. In diesem Fall können Sie den Rauchwarnmelder für 10 Minuten stumm schalten, indem Sie den Funktionstaster 1 x kurz drücken.</li> </ul>
<b>Anzeigen von Funktionsstörungen</b>				
	1 x Blinken alle 8 Sekunden	Aus	1 Signalton alle 45 Sekunden (verminderte Lautstärke)	<b>Batterieleerstand:</b> Die Batteriespannung ist niedrig, das Gerät muss ersetzt werden (noch 30 Tage volle Funktion). Bitte kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*.
	Blinkt schnell	Blinkt schnell	1 Signalton alle 45 Sekunden (verminderte Lautstärke)	<b>Der Rauchwarnmelder ist defekt und muss ersetzt werden:</b> Die Funktionsfähigkeit des Rauchwarnmelders ist nicht gewährleistet. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*.
<b>i</b>	2 x Blinken alle 10 Sekunden	Aus	Aus	<b>Funktionstaster wurde gedrückt. Damit ist das Gerät für 10 Minuten stumm geschaltet:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm wurde als Täuschungsalarm bestätigt, z. B. bei Kochdämpfen („Alarmquittierung“)</li> <li>• Alarm wurde im Vorfeld einer geplanten Rauchentwicklung stumm geschaltet</li> <li>• Alarm wurde durch einen Tastendruck geprüft (Funktionstest)</li> </ul> Achten Sie während der Stummschaltung besonders auf entstehende Brände.

# Ihre Fragen, unsere Antworten.

## **Ich möchte renovieren. Was muss ich in Bezug auf die Rauchwarnmelder beachten?**

Ein Überstreichen, Tapezieren oder längeres Abdecken führt zu einer Funktionsstörung des fumonic 3 radio net und muss daher immer vor Beginn der Renovierung abgestimmt werden. Bitte berücksichtigen Sie bei allen Arbeiten: Im Umfeld von 50 cm um den Rauchwarnmelder dürfen sich keine Gegenstände (z. B. Lampen, Schränke ...) befinden. Sollten Sie in Zukunft einzelne Räume anders nutzen als zuvor, stimmen Sie dies bitte mit Ihrer Hausverwaltung/Ihrem Vermieter oder über unsere Hotline unter +49 201 50744497 ab. Hintergrund: Ein Raum ohne Rauchwarnmelder kann nach einem Umbau oder einer Nutzungsänderung zum ausstattungspflichtigen Raum werden – und umgekehrt. Wenn Sie aus einem Raum ohne Rauchwarnmelder einen Schlafraum machen, muss z. B. ein Rauchwarnmelder montiert werden.

## **Darf ich den Rauchwarnmelder selbst demontieren?**

Nein! Der fumonic 3 radio net ist entsprechend der gültigen DIN-Norm 14676 fachgerecht befestigt und mit einer Plombe gesichert. Diese signalisiert die Unversehrtheit des Geräts. Bei unerlaubter Demontage kann ein Alarmieren im Ernstfall nicht gewährleistet werden. Eine längere Demontage erzeugt bei einer regelmäßigen Fernprüfung einen kostenpflichtigen Einsatz durch einen ista Servicemitarbeiter.

## **Wie verhalte ich mich bei einem Täuschungsalarm?**

Vergewissern Sie sich zunächst unbedingt, ob es sich tatsächlich um einen Täuschungsalarm handelt, der z. B. durch starke Kochdämpfe ausgelöst werden kann. Wenn dies der Fall ist, drücken Sie leicht gegen den Funktionstaster, um den Alarm für 10 Minuten zu deaktivieren („Alarmquittierung“). In diesem Zeitraum kann der Rauchwarnmelder im Falle eines tatsächlichen Brandes die anwesenden Personen nicht warnen.

## **Kann ich den Rauchwarnmelder übergangsweise deaktivieren, etwa zum Kochen?**

Ja. Wenn Sie zum Beispiel während des Kochens verhindern möchten, dass aufgrund der Raumentwicklung ein Alarm ausgelöst wird, können Sie den Rauchwarnmelder für 10 Minuten stumm schalten. Drücken Sie dazu leicht gegen den Funktionstaster. Nach Ablauf der 10 Minuten wird Ihr Rauchwarnmelder automatisch wieder aktiviert. Beachten Sie, dass der Rauchwarnmelder in diesem Zeitraum im Falle eines tatsächlichen Brandes die anwesenden Personen nicht warnen kann.

## **Wie kann ich einen Funktionstest selbst durchführen?**

Unabhängig von der automatischen Ferninspektion sollten Sie monatlich einen Funktionstest des fumonic 3 radio net durchführen, um sich mit dem Gerät und dessen Signalisierung vertraut zu machen.

1. Halten Sie den Funktionstaster gedrückt, bis der Alarmton ertönt.
2. Ertönt nach spätestens 10 Sekunden dauerhaftem Drücken kein Alarmton, wiederholen Sie den Funktionstest.
3. Ertönt wiederum kein Alarmton, ist der Melder defekt und muss getauscht werden. Informieren Sie hierzu Ihren Vermieter/Verwalter und kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline unter +49 201 50744497.

## **Entsteht durch die Benutzung von Funkrauchwarnmeldern Elektrosmog?**

Rauchwarnmelder übertragen Statusinformationen per Funk. Dies geschieht allerdings nicht dauerhaft, sondern nur ab und zu. Die Sendeleistung ist zudem sehr niedrig. Daher entsteht kaum Elektrosmog. Bei unseren Rauchwarnmeldern ist dieser zum Beispiel deutlich geringer als bei anderen funkenden Geräten wie Mobiltelefonen, WLAN-Routern oder ferngesteuertem Spielzeug.

## **Kann ich über die Rauchwarnmelder überwacht werden?**

Nein. Die Rauchwarnmelder enthalten keine Bewegungssensoren, keine Kamera und kein Mikrofon. Es wird kein Bewegungs- oder Nutzungsprofil durch die Rauchwarnmelder erstellt. Die Geräte dienen nur zu Ihrer eigenen Sicherheit. Im Ernstfall warnt Sie der laute Alarm der Rauchwarnmelder vor Brandrauch. Sicherheitsrelevante Sensoren gibt es zusätzlich für den Verschmutzungsgrad der Rauchkammer, die Verstopfungserkennung und die Batteriespannung. Auch die Funktionsanzeige signalisiert durch das Blinken ausschließlich Statusinformationen des Rauchwarnmelders.



Weitere Fragen und Antworten zum Rauchwarnmelder finden Sie auf unserer Internetseite unter:  
[ista.de/rauchwarnmelder-fragen](https://ista.de/rauchwarnmelder-fragen)



# Qualitätsrauchwarnmelder zu Ihrem Schutz.

Zu Ihrem Schutz montieren wir Rauchwarnmelder mit höchstem Qualitätsanspruch – bestätigt durch umfangreiche Zertifizierungen unabhängiger Prüfstellen. Selbsttests der Geräte sowie regelmäßige Inspektionen sorgen dafür, dass Sie im Ernstfall zuverlässig gewarnt werden.



## Leistungsmerkmale des fumonic 3 radio net

- CE-Kennzeichen nach DIN EN 14604
- Q-Label nach VdS 3131 bzw. vfdb-Richtlinie 14-01
- Batterielebensdauer von 10 Jahren
- weiße Leuchtdiode zur Orientierung im Alarmfall
- Stummschaltfunktion
- Ansaugsystem zur Reduktion von Täuschungsalarmen
- mechanische Plombe zur Feststellung von Manipulationen
- Funkfrequenz 868,95 MHz mit einer Sendeleistung von maximal 12,5 mW

## Prüfeinrichtung des fumonic 3 radio net

- Rauchererkennung
- regelmäßige automatische Selbsttests
- Prüfpunkte:
  - Energieversorgung
  - Rauchsensorik
  - Warnsignal
  - Raucheintrittsöffnungen
  - Betriebsdauer
  - Demontage
  - Beschädigungen



## Was tun, wenn's brennt?

Im Brandfall zählt jede Sekunde. Bringen Sie deshalb sich und Ihre Mitbewohner in Sicherheit und wählen Sie anschließend umgehend den Notruf.



**Notruf 112**

## Das muss die Feuerwehr im Notfall wissen.

**Damit Ihnen im Ernstfall so schnell wie möglich geholfen werden kann, benötigt die Feuerwehr folgende Informationen von Ihnen:**

### **Wer ruft an?**

Name, Adresse, Rufnummer des Anrufers (für Rückfragen)

### **Wo brennt es?**

Ort, Straße und Hausnummer

### **Was brennt?**

Wohnung, Geschäftsgebäude, Fahrzeug

### **Wie ist die Situation?**

Sind Menschen in Gefahr?  
Anzahl der Verletzten

### **Weitere Informationen notwendig?**

Warten Sie auf eventuelle Rückfragen des Leitstellenmitarbeiters

# Brand in der Wohnung.

Im Brandfall zählt jede Sekunde. Gut, wenn Ihr Rauchwarnmelder Sie frühzeitig auf die Gefahrensituation aufmerksam macht und Sie die Möglichkeit haben, Ihre Wohnung rechtzeitig zu verlassen.



Zimmer bzw. Wohnung umgehend verlassen.



Nehmen Sie, wenn möglich, nur Handy und Schlüssel mit.



Schließen Sie die Zimmer- oder Wohnungstür hinter sich.



Fahrrad auf keinen Fall benutzen. Flüchten Sie über das Treppenhaus!



Rufen Sie von draußen die Feuerwehr unter dem Notruf 112!



Warnen Sie Ihre Wohnungsnachbarn und andere Personen in der Nähe.

# Brand im Treppenhaus.

Sollte der Fluchtweg bereits von Flammen oder durch Rauch versperrt sein, bewahren Sie in jedem Fall Ruhe und laufen Sie nicht ins Treppenhaus.



Blieben Sie in der Wohnung. Flüchten Sie nie über ein verrauchtes Treppenhaus!



Wohnungstür sofort schließen.



Rufen Sie die Feuerwehr unter dem Notruf 112 an!



Wohnungstür mit feuchten Handtüchern von innen abdichten.



Auf die Feuerwehr warten und Anweisungen befolgen.

## Weitere Informationen

Weitere Hinweise zum Verhalten im Brandfall erhalten Sie bei Bedarf von Ihrer örtlichen Feuerwehr.

## Videoempfehlung

120 Sekunden, um zu überleben. Was tun, wenn's brennt?

[youtu.be/RWh9owxtWzU](https://youtu.be/RWh9owxtWzU)

